

Let op

Dit stroomschema is een handzaam voorbeeld. Dit zal per bedrijf aangepast moeten worden.

Bijlagen waar naar wordt verwezen in dit schema zijn niet opgenomen.

Het schema is bedoeld voor het gebruik van een gecombineerde meter en niet voor enkelvoudige meters. In dat geval is de volgorde van meten OX – EX – TOX.

Checklist besloten ruimten

Analyse punten.

1. Bewegende delen in de ruimte (roerwerk e.d.)
2. Stoomtoevoer
3. Toevoerleidingen
4. Aanwezigheid giftige stoffen; bij twijfel altijd BHV inschakelen! (meten!)
5. Explosiegevaar (meten!)
6. Aanwezigheid zuurstof (meten!)
7. Aanwezigheid chemicaliën
8. Brandgevaar
9. Klimatologische omstandigheden (temperatuur, luchtvochtigheid)





